



BRANDSÄKERHET I HEMMET

Varje år omkommer människor i bränder och egendom värda flera miljarder kronor förstörs. De flesta av dessa bränder sker i bostäder. Genom att ha rätt brandskydd och att regelbundet kontrollera brandsäkerheten i din bostad kan du minska risken för att ditt hem ska drabbas.

SE ÖVER DITT BRANDSKYDD I HEMMET

Genom att ha rätt utrustning i ditt hem har du möjlighet att göra en egen insats medan branden fortfarande är relativt liten.



Brandvarnare

En brandvarnare är en billig livförsäkring. Om det börjar brinna känner brandvarnaren av röken i ett tidigt skede och varnar dig, så att du kan ta dig ut.

Du bör ha minst en brandvarnare per våningsplan. Den bevakar cirka 60 m². Placera brandvarnaren i anslutning till sovrummet samt i rummets högsta punkt. Kontrollera brandvarnaren regelbundet, till exempel på brandvarnardagen som inträffar 1 december varje år. Byt batteriet om det behövs.



Brandsläckare

Till bostäder rekommenderar vi en pulversläckare på 6 kg. Se till att den står lättillgängligt och att alla i familjen vet hur den fungerar.



Brandfilt

En brandfilt är ett bra komplement till en handbrandsläckare. Den kan med fördel användas för att släcka mindre bränder i till exempel elektronik eller kläder.

RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK

När en brand startar är förloppet mycket snabbt. Efter bara några minuter kan branden vara så stor och avge så mycket giftig brandrök att det är livsfarligt att vara i närheten.

- **Rädda** dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker.
 - **Varna** andra som kan vara i fara.
Stäng dörren om branden, för att fördröja spridningen av den giftiga röken.
 - **Larma** räddningstjänsten genom att ringa 112.
 - **Släck** branden om det är möjligt.
-
- Brinner det i en kastrull ska du kväva elden med ett grytlock eller med en brandfilt. Håll aldrig på vatten.
 - Om rummet fylls av rök, kryp under röken.
Vid golvet finns syre och sikten är bättre.
 - Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus, eftersom röken är mycket giftig. Stanna i lägenheten och håll dörrar och fönster stängda. En lägenhet kan stå emot brand och rök mellan 30-60 minuter.


Så här använder du en handbrandsläckare



Ryck loss
sprintern



Rikta lågt
mot branden



Tryck ned
handtaget

TIPS FÖR ATT MINSKA BRANDRISKERNA

- Rengör filtret i köksfläkten regelbundet. Vid en torrkokning kan fett i filtret lätt börja brinna.
- Håll spisen under uppsikt vid matlagning. Om det börjar brinna på spisen, kväv elden med ett lock eller en brandfilt. Håll aldrig på vatten.
- Håll levande ljus under uppsikt. Den som tänder ljuset släcker det.
- Använd inte elektriska apparater med skadade sladdar eller kontakter.
- Använd diskmaskin, tvättmaskin eller torktumlare dagtid och när någon finns i bostaden.
- Byt ut glödlampor till LED-lampor som ger ifrån sig mindre värme och därmed minskar brandrisken.
- Byt blinkande lysrör omedelbart, byt även glimtändaren.
- Rök aldrig i sängen eller någon annanstans där du riskerar att somna.
- Förvara tändstickor och tändare utom räckhåll för barn.
- Förvara aska från eldstaden i en plåthink med ett tättslutande lock och placera den på obrännbart underlag. Tänk på att glöd kan finnas i aska under mycket lång tid.
- Håll trapphus fria från brännbara föremål.
- Dörrar till källare och vindar ska alltid vara stängda för att undvika att branden sprider sig.

MER INFORMATION

www.gastrikeraddningstjanst.se

